



# MANUAL DE INSTRUÇÃO TECLADO ARK AK-6000





1. ITENS INCLUSOS E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA.....	3
2. CONFIGURAÇÕES E MODO DE ILUMINAÇÃO DA TECLA FN.....	4
3. CONFIGURAÇÕES E SALVAMENTO EM MODO PERSONALIZADO.....	5
4. EFEITOS DE ILUMINAÇÃO E ATALHO ATRAVÉS DA TECLA FN.....	6
6. CONFIGURAR E ADICIONAR A FUNÇÃO MACRO.....	7



# ITENS INCLUSOS E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

## ITENS INCLUSOS


- 1 Teclado Adamantium ARK ARK-6000
  - 1 Puxador de teclas
  - 1 Manual de instruções com certificado de garantia
- 

## ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

- Força de atuação +/- 45g
- Pressionamento para ativação: 2mm
- Pressionamento máximo: 4mm
- Voltagem: 5v
- Corrente: 250ma

## REQUISITOS DE SISTEMA

- Windows 10, 8, 7, XP, Linux
- Porta USB 2.0 ou posterior



# CONFIGURAÇÕES E MODO DE ILUMINAÇÃO DA TECLA FN

**POSSUI 5 MODOS DE ILUMINAÇÃO COM O PADRÃO DE LED PARA FPS, MOBA, RTS, BATTLE ROYALE E ETC...**

Para alternar entre os modos de iluminação utilize **FN + 1 ao 5**.

## **COMANDOS E TECLAS ILUMINADAS:**


**FN + 1:** ESC, A, W, S, D, ←, ↑, →, ↓.

**FN + 2:** F1, F2, F3, 1, 2, 3, 4, 5, TAB, Q, A, W, S, D, E, R, G, V. ESPAÇO, SHIFT, CTRL, ALT, DEL, END, INS, HOME.

**FN + 3:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Q, A, W, S, D, E, D, R, F, T, G, X, C, SHIFT, CTRL.


**FN + 4:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Q, A, W, S, D, E, D, R, F.

**FN + 5:** SHIFT, CTRL, ALT, A, W, S, D, R, ←, ↑, →, ↓.



**NESSA OPÇÃO VOCÊ PODERÁ SELECIONAR AS TECLAS DO TECLADO QUE DESEJA QUE FIQUEM ILUMINADAS INDIVIDUALMENTE.**

- 1 - Pressione FN + 1-5** (clique em apenas uma tecla, pode ser de 1 a 5. O número que pressionar será onde ficará salvo).
- 2 - Pressione FN + Home.**
- 3 - Pressione as teclas que deseja iluminação**, caso tenha escolhido a tecla errada, basta pressionar a mesma novamente.
- 4 - Após pressionar todas as teclas que deseja iluminação**, pressione novamente **FN + Home** para fazer a gravação.
- 5 - Após entrar no modo gravação o teclado dará um sinal**. os indicadores das teclas NumLock, CapsLock e ScrollLock piscaram automaticamente, em seguida apagarão.




# EFEITOS DE ILUMINAÇÃO E ATALHO ATRAVÉS DA TECLA FN



PARA RESETAR E DEIXAR NAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA SEGURAR A TECLA **FN + ESC**.


## Funções FN

FN + F1 = Media Player	FN + F2 = Volume -	FN + F3 = Volume +
FN + F5 = Voltar Faixa	FN + F6 = Avançar Faixa	FN + F7 = Play / Pause
FN + F9 = E-mail	FN + F10 = Internet Explorer	FN + F11 = Meu Computador
FN + ESC = Restaurar Configurações do Teclado	FN + Del = Ligar Leds	FN + PrtScr = Desligar Leds
FN + Ins = Modo de iluminação	FN + Win + L = Bloquear Windows	FN + ↑ = Aumentar Brilho
FN + ← = + Velocidade do Brilho	FN + → = - Velocidade do Brilho	FN + 1-5 = Modos personalizados de iluminação
FN + ALT + R = Modo de iluminação	FN + F4 = Mudo	FN + F8 = Parar
FN + F12 = Calculadora	FN + Home = Deixar tecla com Led branco	FN + ↓ = Diminuir Brilho
FN + Tecla Windows = Efeitos de Iluminação		




# CONFIGURAR E ADICIONAR A FUNÇÃO MACRO


1. Na pagina inicial do software clique em “**Editor Macro**” para dar inicio.




2. Na janela que surgir clique com o direito em cima da “**Lista de macro**” e depois clique em “**Novo Macro**”.



3. Dê um nome para o Macro, e depois clique em **Confirmar**.




4. Com o Macro selecionado, clique em “**Iniciar gravação**” e pressione as teclas que deseja gravar, depois basta clicar em “**Parar Gravação**” e “**Salvar**”.



5. Selecione a tecla que deseja aplicar o Macro. Nesse exemplo utilizaremos a tecla “W”.



6. Agora só selecionar e Confirmar :)



**OBSERVAÇÃO:** É possível alterar o tempo e acrescentar funções específicas no Macro. Para isso basta voltar no passo “4” e clicar no tempo da tecla em **MS** ou em “**Inserir evento**”.