



 Para alterar entre o “Modo iluminação” e “Modo multimídia” pressione o **Rotary Button** durante 3 segundos

### Modo iluminação

Pressione brevemente para alternar entre os modos de luz.

Gire o Rotary Button para ajustar a intensidade da iluminação.

**Nota:** Quando a luz do Rotary Button estiver acesa, indica que o modo de iluminação está ativado,

### Modo Multimídia

Pressione brevemente para ativar o mudo.

Gire o Rotary Button para ajustar o volume.

**Nota:** Quando a luz do Rotary Button estiver desligada, indica que o modo multimídia está ativado.



Configurando modo de iluminação personalizado com os botões **M1**, **M2**, **M3**:

1. Mantenha pressionada a tecla M1 por 3 segundos para iniciar a gravação.

2. Selecione e clique nas teclas que você quer que acendam.

3. Pressione e segure M1 novamente para salvar sua configuração.

4. Após salvar, um único toque rápido em M1 ativará as luzes das teclas que você escolheu.

**Nota:** É possível gravar até três configurações diferentes de iluminação usando as teclas M1, M2 e M3. Para criar um novo modo em uma dessas teclas, repita o mesmo processo descrito para M1 com a tecla desejada.

Para utilizar os atalhos abaixo, segure o botão **FN** e, em seguida, pressione um dos botões

<b>F1</b>  Abrir player	<b>F2</b>  Diminuir volume	<b>F3</b>  Aumentar volume	<b>F4</b>  Mudo
<b>F5</b>  Música anterior	<b>F6</b>  Próxima música	<b>F7</b>  Play/Pause	<b>F8</b>  CD Stop
<b>F9</b>  E-mail	<b>F10</b>  Página Inicial	<b>F11</b>  Meu computador	<b>F12</b>  Calculadora
 Aumentar brilho	 Reduzir brilho	 Reduzir velocidade do brilho	 Aumentar velocidade do brilho
<b>WIN-L</b>  Bloquear a Tecla Windows	<b>ESC</b>  Restaurar as configurações	<b>SCRLK</b>  Desligar a iluminação de fundo	<b>W</b>  Alternar as teclas A, S, D, W para as setas

## FULL ANTI-GHOSTING

Pressione quantas teclas quiser, tudo junto, o teclado reconhece e registra todas.

## APOIO DE PUNHO CONTROL

Basta encostar perto e ele se encaixa automaticamente puxado pelo ímã.



## ROTARY CONTROL

Função exclusiva de ajuste dos LEDs com vários níveis de intensidade de brilho

## DOUBLE INJECTION

Teclas gravadas em Double Injection com dupla camada em ABS e Policarbonato

### TERMO DE GARANTIA

Seu produto possui garantia de fabricação de 12 meses. Adamantiun compromete-se à consertar ou substituir o item comprado dentro do prazo legal informado acima somente mediante a apresentação da Nota Fiscal.

A Garantia não cobre defeitos decorrentes de mau uso, más instalações, acidentes, variações de tensões elétricas, sobrecarga acima do especificado, modificações, reparos de terceiros ou profissionais não autorizados pela Adamantiun.

Para garantir sua cobertura é importante que guarde a Nota Fiscal de compra do seu produto.

Esperamos que aprecie ao máximo seu produto. Qualquer dúvida, reclamações ou sugestões, estamos à disposição através do canal de atendimento abaixo:

[suporte@adamantiun.com.br](mailto:suporte@adamantiun.com.br) / (11)95458-9954

Horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 8:00h às 17:00h



Acesse o tutorial e  
baixe o Software

