



# MANUAL DE INSTRUÇÃO MOUSE WEAPON-X ADX-500





1. ITENS INCLUSOS E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA.....	3
2. AJUSTE DA RESOLUÇÃO DPI ATRAVÉS DO BOTÃO.....	4
3. BOTÕES DO MOUSE E SUAS FUNÇÕES.....	5
4. CONFIGURAR E ADICIONAR A FUNÇÃO MACRO.....	6



# ITENS INCLUSOS E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

## ITENS INCLUSOS

- 1 Mouse Adamantiun ADX-500
  - 3 Peças laterais para ajuste de pegada
  - 1 Extensor para o botão esquerdo
  - 1 Manual com certificado de garantia
- 

## ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA


Voltagem: 5v

Corrente: 100ma

## REQUISITOS DE SISTEMA

Windows 10, 8, 7, XP, Linux

Porta USB 2.0 ou posterior




# AJUSTE DA RESOLUÇÃO DPI ATRAVÉS DO BOTÃO

**A RESOLUÇÃO DO MOUSE PODE SER AJUSTADA ATRAVÉS DO BOTÃO “DPI” LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR ACIMA. A COR DO LED MUDARÁ CONFORME A VELOCIDADE SELECIONADA, VEJA ABAIXO:**

<b>500 DPI - Led Vermelho</b>	<b>2000 DPI - Led Roxo</b>
<b>1000 DPI - Led Verde</b>	<b>3000 DPI - Led Amarelo</b>
<b>1500 DPI - Led Azul</b>	<b>4000 DPI - Led Ciano</b>


**Observação:** As cores variam de acordo com a programação feita via software, as mesmas podem ser alteradas da forma que preferir, podendo configurar até 6 perfis tanto de cor como de DPI de acordo com a disponibilidade no software.




# BOTÕES DO MOUSE E SUAS FUNÇÕES

**FUNÇÕES PROGRAMADAS DE CADA BOTÃO, OS MESMOS PODEM SER RE-PROGRAMADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE, VEJA ABAIXO:**


- 1 – Botão esquerdo do Mouse
- 2 – Botão direito do Mouse
- 3 – Scrool (*Rolagem*)
- 4 – Botão do meio
- 5 – Avançar
- 6 – Retroceder
- 7 – Ajuste de DPI
- 8 – Firebutton (duplo clique)






# CONFIGURAR E ADICIONAR A FUNÇÃO MACRO


1. Na pagina inicial do software na aba Macro e depois “**Novo Macro**”.




2. Na janela que surgir clique na barra em branco e digite um nome para identificar o seu macro e depois clique em **OK**.



3. Depois selecione o macro na lista de macro e depois clique em **Iniciar gravação**.




4. Agora pressione as teclas que deseja gravar, depois basta clicar em “**Parar Gravação**” e “**Salvar**”.



5. Clique no botão que deseja aplicar o Macro, depois selecione “**Macro**”



6. Agora só selecionar e dar um **OK** :) )



**OBSERVAÇÃO:** É possível alterar o tempo e acrescentar funções específicas no Macro. Para isso basta voltar no passo “4” e clicar no tempo da tecla em **MS** ou em “**Inserir evento**”.